

## ČESKY

### Popis a použití

Přístroj, který jste zakoupili, je vysoušeč vlasů se šňůrou a nástenným držákem k použití v domácím prostředí (model 1200 a 1200 Plus) nebo k profesionálnímu použití (model 1600 a 1600 Plus). Řadu Vort Fohn tvoří 4 modely:

Vort Fohn 1200  
Vort Fohn 1200 Plus  
Vort Fohn 1600  
Vort Fohn 1600 Plus

Modely Plus jsou navíc vybaveny zásuvkou na holici strojky umístěnou na nástenném držáku, kterou lze používat díky otočnému vypínači s dvojí možností napájení 240 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz.

### Bezpečnost



#### Pozor:

tento symbol upozorňuje na opatření, zranění uživatele.

- Tento výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než je uvedeno v této příručce.
- Po vybalení přístroje z obalu zkontrolujte, zda není poškozený; v případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko Vortice. Nenechávejte části obalu v dosahu dětí nebo osob s nějakým postižením.
- Používání každého elektrického přístroje vyžaduje dodržování některých základních pravidel, např.:
  - nedotýkejte se ho vlhkýma nebo mokrýma rukama;
  - nedotýkejte se ho, máte-li bosé nohy;
  - nedovolte, aby ho používaly děti nebo postižené osoby bez dozoru.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí a zkušeností s tímto přístrojem, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti stále sledujte, aby si s přístrojem nemohly hrát.
- Rozhodnete-li se, že přístroj už nebude používat, odpojte ho od elektrické sítě, a uložte ho z dosahu dětí a osob s nějakým postižením.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s hořlavými látkami nebo výparami, jako alkoholem, insekticidy, benzínem apod.
- Při vysoušení udržujte proud vzduchu ve vhodné vzdálenosti od vlasů.



#### Upozornění:

tento symbol upozorňuje na opatření, tento symbol upozorňuje na opatření, která brání poškození přístroje.

- Přístroj žádným způsobem neupravujte.
- Nevystavujte ho působení počasí, (děš, slunce apod.)
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty.
- Neuprávejte výstupní otvor vzduchu.
- Na výstupní otvor vzduchu používejte pouze

nástavce dodané výrobcem.

- Po použití vložte přístroj zpět do nástenného držáku.
- Do vstupních a výstupních otvorů vzduchu nezasunujte žádné předměty.
- Pravidelně ověřujte neporušenost přístroje. Při zjištění závady přístroj nepoužívejte a ihned se obraťte na autorizované servisní středisko Vortice.
- V případě špatného chodu a/nebo poruchy přístroje se ihned obraťte na autorizované servisní středisko Vortice, a je-li nutná oprava, požadujte originální náhradní díly Vortice.
- Jestliže přístroj spadne, nebo byl vystaven silnému nárazu, nechte ho ihned zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku Vortice.
- Instalaci přístroje smí provádět pouze odborně vyškolený pracovník.
- Elektrický systém, ke kterému je přístroj připojený, musí být v souladu s platnými normami.
- Přístroj připojte pouze k takové napájecí síti/elektrické zásuvce, jejichž výkon odpovídámu maximálnímu výkonu přístroje. Není-li tomu tak, obraťte se na odborně kvalifikovaného pracovníka.
- Vypněte hlavní vypínač systému, jestliže: a) zjistíte poruchu chodu; b) chcete vycistit vnější plochy přístroje; c) se rozhodnete, že přístroj nebude delší dobu používat.
- Přístroj je vybaven speciálním ochranným zařízením s automatickou obnovou odporu, který se zapne v případě přehřátí přístroje. V případě aktivace zařízení počkejte s dalším použitím přístroje, až vychladne na normální provozní teplotu (asi 10 minut). Chvílkové přerušení prudkého horkého vzduchu neznámená poruchu, ale slouží k větší bezpečnosti uživateli.
- V případě, že jsou zásuvky zatíženy více než 20 W, přeruší zabudované automatické ochranné zařízení, přívod elektrického proudu. Přístroj můžete opět použít až po jejich restartování.
- Chcete-li prodloužit životnost přístroje, doporučujeme přepnout ho před vypnutím na několik vteřin do chladnějšího režimu.

## **Instalace**

(Obr. 1,2).

**Pozn.:** Instalaci přístroje smí provést pouze odborně vyškolený pracovník.

Tento vysoušeč musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od osob, které používají vanu, sprchu nebo umyvadlo, jak to vyžadují instalacní normy platné v zemi použití.

Přístroj musí být umístěn nejméně 150 cm nad podlahou.

### **Montáž nástenného držáku**

- Existují dvě možnosti montáže držáku na stěnu: přímo nad elektrickou krabici (montáž typu A), nebo v její blízkosti (montáž typu B).

#### **Montáž typu A**

- Proražte kabelovou průchodku na zadní části nástenného držáku.
- Protáhněte tímto otvorem dráty, které vycházejí ze stěny.
- Připevněte nástenný držák pomocí běžných hmoždinek a šroubů, které zakoupíte v obchodě.
- Instalujte kabel ke svorkovnici (obr. 1). Vytáhněte svorkovnici a znova ji namontujte.
- Nasadte přední část nástenného držáku a připevněte ji přiloženým šroubem.

#### **Montáž typu B**

- Proražte průchod kabelu, který je umístěný na dolním okraji nástenného držáku pro druhou kabelovou průchodku.
- Připevněte nástenný držák pomocí běžných hmoždinek a šroubů, které zakoupíte v obchodě.
- Táhněte kabelovou průchodku nad pohyblivým kabelem.
- Přimontujte kabel ke svorkovnici (obr. 2). Vytáhněte svorkovnici a znova ji namontujte.
- Namontujte průchodku a zajistěte kabel pomocí úchytky kabelu.
- Nasadte přední část a připevněte ji přiloženým šroubem.

## **Použití**

(Obr. 3,4,5).

Zapněte přístroj posunutím tlačítka na nástenném držáku do polohy "I": (obr 3a: 1, 3b: 1); nyní můžete přístroj použít, a v případě modelu Plus se zásuvkou pro holící strojek můžete použít i tu to zásuvku (obr. 3b: 2).

Zásuvka holícího strojku je určena pro maximální výkon 20 W. Vyšší výkony mají za následek automatickou aktivaci ochranného zařízení. Pak je nutné počkat na obnovení funkce ochrany, a teprve potom přístroj znova použít. U modelů se zásuvkou pro holící strojek je na nástenném držáku vypínač se dvěma polohami, 120 V /60 Hz a 240 V /50 Hz, který se nastaví na místní síťové napětí (obr. 3b: 3).

#### **Použití modelu 1200:**

volič výkonu přístroje jsou následující tlačítka:

- volič výkonu (obr. 4: 1): 2 polohy:  
600 W a 1200 W.
- tlačítko ZAP/VYP (obr. 4: 2): podržením stisknutého tlačítka se přístroj zapne.

#### **Použití modelu 1600:**

Na držadle přístroje jsou následující tlačítka:

- volič výkonu (obr. 5: 1): 3 polohy:  
I: máx. 1000 W  
II: max. 1250 W  
III: máx. 1550 W;
- tlačítko ZAP/VYP (obr. 5: 2): podržením stisknutého tlačítka se přístroj zapne.
- volič rychlosti (obr. 5: 3): 3 polohy:  
0: vypnutý motor;  
I: nízká rychlosť;  
II: vysoká rychlosť.

**Pozn.:** v případě vypnutého motoru (poloha 0 voliče rychlosti) je aktivace odporu automaticky zablokováná.

Přístroj má tyto provozní režimy:

Rychlosť I:

Výkon I: příkon 750 W

Výkon II: příkon 1050 W

Výkon III: příkon 1300 W

Rychlosť II:

Výkon I: příkon 1000 W

Výkon II: příkon 1250 W

Výkon III: příkon 1550 W

## Elektrická schémata

(Obr. 6)

## Údržba / čištění

Vysoušeč vlasů nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Stačí občas setřít prach suchým měkkým hadříkem, nebo je-li to nutné, ořídit přístroj hadříkem návhlceným v neutrálním neabrazivním čisticím prostředku. Kontrolujte, zda není nasávací otvor vysoušeče zanesený chloupky nebo vlasy.

## Důležité informace pro ekologickou likvidaci přístroje

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NENÍ TENTO VÝROBEK ZAŘAZEN MEZI VÝROBKY, NA NĚZ SE VZTAHUJE ZÁKON O PŘIJETÍ SMĚRNICE O ODPADNICH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ), A TENTO VÝROBEK TEDY NENÍ NUTNÉ PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ODEVZDAT DO TRÍDĚNÉHO SBĚRU.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU 2002/96/ES.

Symbol přeškrtnuté popelnice uvedený na přístroji známená, že se tento výrobek po skončení životnosti nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem, ale musí být odevzdán do speciálního sběrného dvora určeného pro elektrická a elektronická zařízení, nebo je možné ho předat prodejci při koupi nového stejněho zařízení.



Uživatel odpovídá pod trestem sankci, které jsou stanoveny platnými zákony o odpadech, za odevzdání přístroje po skončení životnosti do určených sběrných míst.

Vhodný tríděný sběr, který umožňuje předání nepotřebného přístroje k recyklaci, zpracování a likvidaci s ohledem na životní prostředí přispívá k odstranění možných negativních důsledků na životní prostředí a lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých byl přístroj vyroben.

Další informace o vhodných sběrných místech pro tento výrobek získáte v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.

Výrobci a dovozci jsou na vlastní odpovědnost povinni vyhovět požadavkům na ekologickou recyklaci, zpracování i likvidaci buď přímo, nebo účasti ve společném systému.