

NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

**Karbonové infrazářiče
VEITO – řada EXCELENT**



BLADE MINI, BLADE A BLADE-S

veito

Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání
si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte následující
informace. Návod si pečlivě uschovějte.

Topidlo nevyzařuje UV ani jiné škodlivé záření, pouze záření
infračervené (tepelné) a viditelné (světlo).

Napětí: 230 V, 50/60 Hz

Krytí: IP 55

Teplotní rozsah digitálního termostatu: 15–30°C

Regulace výkonu:

4 stupně (P1- 600 / P2- 800 / P3- 1000 / P4- 1200 W) – model BLADE mini

4 stupně (P1- 800 / P2- 1200 / P3- 1600 / P4- 2000 W) – model BLADE

4 stupně (P1- 1000 / P2- 1500 / P3- 2000 / P4- 2500 W) – model BLADE-S

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU:

Zapojte přívodní šňůru do elektrické zásuvky 230V. Vložte přiloženou baterii do dálkového ovladače. Pro zapnutí v manuálním režimu na dálkovém ovladači stiskněte **šipky nahoru / dolů** a nastavte požadovaný stupeň výkonu. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko **power**.

Pro zapnutí v automatickém režimu řízení topného výkonu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **auto** (Automatic temperature control) a pomocí **šipek nahoru / dolů** navolte požadovanou teplotu v °C. Elektronická regulace teploty pak automaticky reguluje spotřebu energie na základě nastavené hodnoty v °C (po dosažení navolené hodnoty dojde ke snížení topného výkonu zářiče na minimum). Chcete-li opět z nastavení teploty přejít na manuální regulaci výkonu, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **level**. Na dálkovém ovladači stiskněte **šipky nahoru / dolů** a nastavte požadovaný stupeň výkonu. Tepelný výkon lze nasavit ve 4 stupních. Pro nastavení časovače navolte požadovaný stupeň výkonu nebo požadovanou teplotu a následně stiskněte tlačítko **timer**. Na displeji se rozblíží symbol **C.0**. Pomocí **šipek nahoru / dolů** nastavte požadovanou dobu vypnutí (1 – 9 hod) a opět stiskněte tlačítko **timer**. Pro vypnutí přístroje v jakémkoliv režimu stiskněte tlačítko **power**.

Pro bezpečné zavěšení infrazářiče na stěnu dodržujte postup dle originálního návodu na straně 7.

Infrazářič BLADE je možné umístit na stěnu, strop nebo mobilní teleskopický stojan (stojan není součástí dodávky – volitelné příslušenství).

Tyto infrazářiče mají elektronické spínání a nelze je proto připojit na elektrický okruh řízený HDO signálem. Spotřeba el.energie v pohotovostním režimu přístroje je 0,1W/hod. Elektronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí v elektrické sítí, proto doporučujeme přístroj připojovat vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické síti se záruka nevztahuje!

Chybová hlášení na displeji:

1/ Er – přístroj je vychýlen z roviny a došlo k jeho automatickému vypnutí, vrátěte přístroj zpět do vodorovné polohy a toto hlášení zmizí a přístroj můžete opět začít používat.

2/ HO – došlo k přehřátí přístroje a k jeho automatickému vypnutí, přičinou může být nevhodné umístění přístroje (sklon) nebo jeho nesprávné zavěšení (např. na strop) nebo umístění přístroje v opačné poloze (displejem vzhůru). Nechte přístroj vychladnout, upravte polohu zářiče dle originálního návodu na str.7, případně odstraňte nežádoucí překážky způsobující přehřátí přístroje a uvedte přístroj znovu do provozu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- nepoužívejte v přítomnosti hořlavých a výbušných látek
- bezpečnostní vzdálenost od stěn je 50 cm, od okolních předmětů je 180 cm
- přístroj nezakrývejte, nepoužívejte jako sušák
- nemanipuluje neodborně s přístrojem a s přívodní zásuvkovou šňůrou
- chraňte před dětmi a nezpůsobilými osobami
- nevystavujte přístroj vysokým teplotám, zejména ze slunečního záření
- čistěte pouze chladný přístroj ve vypnutém stavu (nepoužijte agresivní chemické prostředky)
- obsahuje bezpečnostní pojistku, která, v případě pádu či prudkém náklonu, přístroj okamžitě vypne (na displeji se objeví symbol Er)

Záruka 24 měsíců.

