

Lucy

Návod k použití
Návod na použitie



Stadler Form®

Návod k použití (CZ)

Gratulujeme vám! Právě jste si zakoupili výjimečný aroma difuzér LUCY. Přinese vám hodně radosti a vylepší vzduch ve vašem okolí nebo v interiéru.

Stejně jako jiná domácí elektrická zařízení, vyžaduje i tento model určitou péči. Pouze tak předejdete zranění, požáru nebo poškození zařízení. Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím nastudujte tento návod k použití. Postupujte prosím i podle bezpečnostních pokynů uvedených na samotném zařízení.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních částí:

1. USB kabel
2. USB-C konektor
3. LED indikátor stavu baterie
4. Vypínač
5. Tlačítko nočního režimu (světlo podsvícení páry Amber Light™ normální / tlumené / vypnuto)
6. Spodní díl/nádržka na vodu
7. Značka maximální hladiny
8. Ultrazvuková membrána
9. Otvor výstupu vzduchu (Upozornění: do tohoto otvoru nesmí vniknout žádná voda!)
10. Vrchní díl/kryt
11. Výstup páry

Důležité bezpečnostní pokyny

Dříve než začnete zařízení používat, přečtěte si tento návod k použití, všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Odložte si je pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat. V případě prodeje zařízení odevzdejte návod novému majiteli. Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny a instrukce. Veškeré servisní zásahy svěťte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisech okamžitě ztrácíte záruku.

- Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod dohledem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí tyto osoby a děti zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.
- Stadler Form se zříká jakékoli odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zranění, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení instrukcí v tomto návodu k použití.
- Nekompetentní používání a technické modifikace zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. V případě vytečení baterie: elektrolyt nesmí přijít do kontaktu s očima a pokožkou. Vytečený elektrolyt sesbírejte.
- Zařízení nesmí spadnout. Po pádu se baterie může přehřát, způsobit požár nebo poruchu a zkrátit tak životnost zařízení.
- Z důvodu rizika zásahu elektrickým proudem používejte zařízení pouze v interiéru a v suchém prostředí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účely uváděné v tomto návodu k použití.
- Zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení nikdy nenechávejte venku.
- Zařízení není odolné vůči stříkající vodě. Na zařízení nerozprašujte tekutiny ani jej nepolevejte.
- Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky mokřýma rukama nebo tažením za napájecí kabel samotný.
- Zařízení skladujte na suchém místě s pokojovou teplotou, ke kterému nemají přístup děti (zařízení zabalte).
- Používejte pouze USB kabel dodávaný výrobcem. Používejte pouze externí zdroj napájení s následujícími specifikacemi: stejnosměrný proud (DC) 5 V/2 A.
- Napájecí adaptér připojte pouze ke zdroji střídavého proudu. Dodržujte předepsané napětí uvedené na adaptéru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí adaptér či napájecí kabel, nebo pokud jsou poškozeny prodlužovací kabely.
- Napájecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí.
- Se zařízením nemanipulujte mokřýma rukama. Síťový adaptér nikdy neodpojujte od elektrické zásuvky mokřýma rukama nebo tažením za napájecí kabel samotný.
- Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (dodržujte minimální odstup 3 m). Zařízení umístěte tak, aby jej osoba ve vaně nemohla používat.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů. Napájecí kabel nevystavujte nadměrnému teplu (jako například zapnutému vařiči, otevřenému ohni, horké ploše žehličky nebo ohřívače). Napájecí kabel chraňte před olejem.
- Dbejte na správné umístění zařízení a na zajištění jeho stability během používání. Dbejte také na to, aby napájecí kabel nepřekážel a nezakopávalo se o něj.
- Zařízení nepoužívejte v místnosti s velkými teplotními změnami.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně vonné látky, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může zařízení poškodit. Na zařízení poškozená takovými přísadami se nevztahuje záruka.
- Esenciální oleje přidávejte pouze podle instrukcí v tomto návodu k použití a vyhněte se, aby se dostaly do kontaktu s ostatními částmi zařízení. V případě, že se vnitřní nebo vnější části zařízení dostanou do styku s esenciálním olejem, mohou vzniknout fleky či změny ve zbarvení materiálů (například na povrchu



zařízení), nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat).

- Pokud zařízení neplánujete déle používat, vyprázdněte nádržku na vodu a zařízení očistěte podle instrukcí v tomto návodu k použití. V opačném případě může vzniknout nepříjemný zápach, který nemůže být předmětem reklamace.

Příprava na použití a obsluha

Upozornění: Při prvním připojení zařízení ke zdroji napájení nemusí zařízení začít fungovat okamžitě. Ani LED indikátor (3) se nemusí ihned po připojení rozsvítit. Nechte zařízení připojené a počkejte pár minut, než se LED indikátor rozsvítí.

1. Umístěte difuzér Lucy na požadované místo na rovný a pevný povrch. Připojte USB-C kabel (1) do zařízení (2) a druhý konec kabelu do vhodného zdroje napájení (počítač, externí baterie, USB konektor nebo konektor vhodného napájecího adaptéru s parametry min. 2A/5V (není součástí balení)).
Upozornění: V případě použití neoriginálního kabelu nebo nevhodného zdroje napájení nebude zařízení fungovat správně nebo nebude fungovat vůbec. Při prvním použití zařízení je třeba nabít baterii připojením zařízení ke zdroji napájení nejméně na 6 hodin. Když je baterie plně nabitá, LED indikátor (3) zhasne. Po prvním úplném nabití baterie můžete zařízení provozovat a používat bez připojení jakéhokoli kabelu díky napájení z integrované nabíjecí baterie.
2. Sejměte kryt (10), aby bylo možné naplnit zařízení vodou a esenciálním olejem.
3. Naplňte nádržku na vodu (6) čistou a studenou vodou z vodovodu až po značku maximální hladiny (MAX) (7). Do otvoru výstupu vzduchu (9) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
4. Důležité: Pokud je v nádržce (6) voda, zařízení přemísťujte ve vodorovné poloze a bez prudkých pohybů a otřesů. Pokud zařízení budete přenášet rychle a s prudkými pohyby, nebo se zařízení nakloní, může z něj vytéci voda nebo vniknout do elektronických součástí uvnitř zařízení. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.
5. Esenciální oleje používejte v souladu s tímto návodem k použití. Vysoké dávkování může způsobit poruchy a poškození zařízení. V případě kontaktu esenciálního oleje s povrchem zařízení mohou vzniknout fleky, změny ve zbarvení materiálů, nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat). Přímě do vody kápněte maximálně **2-3 kapky esenciálního oleje**. Esenciální olej není potřeba ve vodě rozmíchat. O to se postará ultrazvuková membrána (8). Používejte pouze vonné esence, aromata nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol.

6. Zavřete (nasadte) kryt (10).
7. Následně zařízení Lucy zapněte stisknutím vypínače (4).
8. Chcete-li doplnit vodu, vypněte zařízení a odpojte USB kabel, pokud je k zařízení připojen (1 + 2). Sejměte kryt (10) a doplňte vodu až po značku maximální hladiny.
9. Pokud vás intenzita světla podsvícení páry Amber Light™ ruší (například v ložnici), můžete ji upravit pomocí tlačítka intenzity podsvícení (5). K dispozici jsou tři různé režimy:
 - Standardní jas (po zapnutí zařízení)
 - Ztlumený jas (stiskněte jednou)
 - Vypnuté osvětlení (stiskněte dvakrát)Standardní jas osvětlení obnovíte dalším stisknutím tlačítka (5).

10. Na zadní straně spodní části nad USB-C konektorem (2) je LED indikátor stavu baterie (3):
 - Standardní provoz s plně nabitou baterií: LED indikátor nesvítí
 - Úroveň nabití baterie je 10 % nebo méně: LED indikátor bliká
 - Baterie se nabíjí: LED indikátor svítí nepřetržitěKdyž je baterie v zařízení plně nabitá, LED indikátor zhasne. V takovém stavu můžete odpojit USB kabel a používat zařízení v režimu napájení z baterie.

Upozornění: Životnost baterie se bude lišit v závislosti na používání a na podmínkách prostředí, ve kterém se bude zařízení používat. Kapacita baterie se časem a používáním snižuje. Takové snížení kapacity je nevratné a nemůže být považováno a vadu, ale za běžné opotřebení.

Při skladování zařízení bez připojení ke zdroji napájení se baterie může za pár dní zcela vybit. Samovybití je přirozená vlastnost baterie a nemůže být považováno za vadu. Pokud zařízení skladujete bez připojení ke zdroji napájení, před dalším použitím je třeba jej nabít.

Poznámka: Pokud chcete změnit vůni, zcela vyprázdněte zařízení Lucy a nádržku na vodu vyčistěte vlhkým hadříkem. Nádržku zařízení znovu naplňte a do vody v nádržce kápněte esenciální olej podle pokynů.

Čištění

Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí USB kabel (1).

Pozor: Nikdy neponořujte zařízení do vody (nebezpečí zkratu).

- Pravidelně dle potřeby: Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem a potom nechte povrch důkladně vyschnout.
- Pokud na vrchní části krytu (10) vznikly skvrny způsobené vodou a/nebo esenciálním olejem, očistěte je čistícím prostředkem na nádobí a následně zařízení důkladně vytřete vlhkým hadříkem. Před opětovným použitím nechte kryt zařízení důkladně vyschnout.

- Pro zajištění správného provozu doporučujeme **odstraňovat vápenaté usazeniny minimálně jednou za měsíc nebo častěji, pokud se vodní kámen vytvoří v nádržce či na ultrazvukové membráně**. Ultrazvukovou membránu (8) a vnitřek zařízení doporučujeme čistit pomocí originálního čistícího prostředku a odstraňovače vodního kamene značky Stadler Form (můžete zakoupit na našem eshopu www.stadlerform.cz). Případně můžete použít běžný odvápňovač (odstraňovač vodního kamene) pro domácnost nebo ocet. Nepokoušejte se



vápenaté usazeniny (vodní kámen) z membrány seškrábat tvrdým předmětem. V případě odolných usazenin doporučujeme zopakovat odvápnování několikrát za sebou. Po odstranění usazenin opláchněte základnu a následně ji nechte důkladně vyschnout.

- Do otvoru výstupu vzduchu (9) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.

Restart zařízení

Ve výjimečném případě může nastat, že se zařízení nedá spustit, resp. nevypouští vodní mlhu. Ještě předtím, než jej budete reklamovat, proveďte restart zařízení podle tohoto postupu:

- 1 Odpojte zařízení od napájení.
- 2 Nádržku na vodu zcela vyprázdněte a vypláchněte teplou vodou.
- 3 Připojte zařízení k napájení.
- 4 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko nočního režimu (5), následně stiskněte a podržte tlačítko vypínače (4).
- 5 Obě tlačítka podržte současně stisknutá cca 2-3 sekundy.
- 6 Následně světlo Amber Light™ čtyřikrát blikne.
- 7 Naplňte nádržku na vodu a zařízení zapněte.

Opravy

- Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mít za následek ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti.
- Zařízení nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky, které byste mohli opravit vsvopomocí.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Jinak hrozí riziko úrazu.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, které nefunguje správně, pokud spadlo, pokud jste ho nechali venku, pokud spadlo do vody nebo do něj vnikla voda, nebo pokud bylo poškozeno jakýmkoliv jiným způsobem (například prasklý/zlomený kryt).
- Do zařízení nezasouvejte žádné předměty.
- Pokud zařízení nelze opravit, okamžitě jej znefunkčňte přiznutím napájecího kabelu a odevzdejte jej na určeném sběrném místě.
- V případě potřeby opravy je nutné před zasláním nebo dovezením zařízení prodejci nebo do servisu dodržet následující zásady: ze zařízení vylijte veškerou vodu a nechte zařízení zcela vyschnout. Za zařízení, které se v takových případech poškodí z důvodu, že obsahuje zbytkovou vodu, nebude prodejce ani servis nést žádnou zodpovědnost. Na zařízení poškozené zbytkovou vodou se nevztahuje záruka.

Záruka

Zletá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo používání v rozporu s tímto návodem k použití, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis a reklamace

Pro rychlé a pohodlné vyřízení nahlaste vaši reklamaci na

www.stadlerform.cz/servis. Autorizované servisní středisko zajistí bezplatný svoz reklamovaného zařízení. Opravené a plně funkční zařízení doručíme zpět zdarma v co nejkratším možném čase.

Likvidace

Evropská Směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrická a elektronická zařízení po skončení životnosti nelikvidovali společně s běžným netříděným komunálním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, se elektrická a elektronická zařízení po ukončení své životnosti musí likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol "přeškrtnuté popelnice", který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení se spotřebitel dozvedí na příslušných místních úřadech nebo u svého prodejce. Způsob likvidace baterie: Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. Když uplyne životnost baterie, zařízení se musí zlikvidovat ve smyslu platných místních předpisů a norem o likvidaci baterií. Nevyhazujte zařízení do běžného komunálního odpadu. Elektroda je zabalena do izolačního papíru. Je možné ji recyklovat a opětovně použít.

Technické údaje

Jmenovité napětí	Stejnoseměrné (DC) 5 V
Jmenovitý příkon	10 W
Rozměry	70 x 150 mm (průměr x výška)
Hmotnost	360 g
Objem nádržky	50 ml
Hlučnost	< 26 dB (A)
Nabíjení baterie	Teplota 0-45 °C, Vlhkost ≤ 85 % RV
Typ baterie	MT-3P18650, 6 000 mAh
Soulad se směrnicemi EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: **www.stadlerform.cz/prohlasenioshode**.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



