



VYSOKORYCHLOSTNÍ PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

SPEEDY



INSTRUKCE K PROVOZU

Před snahou zařízení zapnout nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může vést k úrazu a/nebo ke škodám na majetku.
Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento přístroj pro jiný účel, než je uveden v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití, než je doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Ujistěte se, že napájecí zdroj, který je k dispozici, je v souladu s napětím, uvedeným na typovém štítku (220–240V AC/50Hz).
- Tento produkt není hračka. Děti musí být pod dohledem za účelem zajištění toho, že si se zařízením nehrají.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako s nedostatečnou praxí a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, anebo obdrží dostatečné instrukce pro použití zařízení bezpečným způsobem a pochopí, jaká rizika při něm hrozí.
- Žádným způsobem neblokujte nasávací a výfukovou mřížku přístroje a přístroj ničím nezakrývejte.
- Zajistěte, že všechny objekty jsou minimálně 1 metr od přední strany a boků zařízení.
- Pokud chcete provádět čištění přístroje anebo ho nepoužíváte, vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Předcházejte používání ventilátoru v prašném prostředí anebo za přítomnosti hořlavých výparů (např. v dílnách nebo garážích) nebo výparů z barev.
- Neumísťujte cokoli na zařízení, nepoužívejte zařízení k sušení oděvů.
- Zařízení používejte jenom v dobře větraném prostředí.
- Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat prsty ani žádné cizí předměty, jelikož toto může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje.
- Pro zabránění vzniku požáru ničím neblokujte mřížky přístroje a ani ho žádným způsobem nenaklánějte během jeho provozu.
- **Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.** Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn u jeho výrobce nebo autorizovaného servisu anebo podobně kvalifikovanou osobou z důvodu předcházení vzniku nebezpečství.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl jakýmkoliv způsobem poškozen nebo je po pádu. Předajte přístroj autorizovanému servisu, který zajistí přezkoušení přístroje, jeho elektrické nebo mechanické seřízení anebo jeho opravu.
- Nejčastější příčinou přehřátí zařízení je nakumulovaný prach uvnitř přístroje. Prachové částice odstraňte tak, že přístroj odpojíte ze zásuvky a vyčistíte místa nasávání a výfuku vzduchu a mřížky pomocí vysavače.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte drsné přípravky. Zařízení čistěte pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku namočeného do horké mýdlové vody. Před čištěním přístroje ho vždy odpojte ze zásuvky.
- Při odpojování přístroje nejprve přepněte vypínač do polohy OFF, potom odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování přístroje tahejte jen za zástrčku, netahejte za kabel.
- Nepokládejte žádné předměty na kabel a neohýbejte ho.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel, protože se může přehřát a způsobit požár. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel na připojení více přístrojů.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku ani jinou část zařízení do vody ani jiných kapalin.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrou rukou.
- Neumísťujte ventilátor na ani vedle jakýchkoliv jiných zdrojů tepla.
- **VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE VENTILÁTOR, ZABRÁNÍTE TÍM JEHO PŘEHŘÁTÍ.**
- Ventilátor může způsobit riziko požáru, pokud během svého provozu je zakrytý anebo přijde do kontaktu s **hořlavým** materiálem včetně závěsů, záclon, ložního prádla atd. **UDRŽUJTE VENTILÁTOR MIMO TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
- Nezapojujte zařízení k elektrickému proudu předtím, že bylo řádně namontované a umístěné.
- Přívodní kabel nesmí vést pod kobercem. Nepřekrývejte kabel rohožemi, koberci apod. Umístěte kabel mimo místa, kde se často chodí, aby se zabránilo zakopnutí o kabel a svržení přístroje.
- Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Neumísťujte ventilátor pod zásuvku. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- **VAROVÁNÍ: NESPOLÉHEJTE NA VYPÍNAČ JAKO NA JEDINÝ PROSTŘEDEK VYPNUTÍ PŘÍSTROJE. POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE ZÁSUVKY.**
- Ventilátor uvnitř obsahuje jiskřící nebo obloukové komponenty. Proto se nesmí používat na potenciálně nebezpečných místech, jako je například hořlavá, výbušná, chemikálie obsahující nebo vlhká atmosféra.

- Neumísťujte ventilátor na mäkké podklady, jako např. postel, kde může dojít k zablokování otvorů. Vždy umísťujte při jeho používání přístroj na stabilní, rovný a plochý povrch za účelem prevence jeho převrácení. Napájecí kabel umístěte tak, aby na něm nestál ventilátor ani jiná zařízení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy ho vytáhněte ze zásuvky.
- Pokud zařízení zůstává bez dohledu, vždy ho vypněte, abyste předešli nehodám.
- V případě výskytu jakýchkoliv problémů (abnormální hluk nebo divný zápach) ihned zařízení vypněte, nepokoušejte se ho opravit a odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu

POPIS DÍLŮ



POHLED ZEPŘEDU

1. Protiskluzové nohy
2. 4 boční háčky pro uchycení mřížky
3. Horní háček pro uchycení mřížky
4. Spodní šroub pro uchycení mřížky

POHLED ZE ZADU



5. Tlačítko ON/OFF (ZAP./VYP.) a tlačítka volby rychlosti

POHLED ZBOKU



6. Rukojeť (regulace naklonění)

JAK ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT

Zařízení není nutné instalovat.

Přístroj umístěte na rovný stabilní povrch.

Nepoužívejte tento ventilátor v oblastech s vysokou vlhkostí, bohatých na prach nebo vodu.

Připojte napájecí kabel ke vhodné napájecí zásuvce (220 – 240 V / 50 Hz).

Pokud pohybujete zařízením, používejte rukojeť v jeho zadní části.

Tlačítko ON/OFF (ZAP./VYP.) a tlačítka volby rychlosti foukání (5):

- 0 – vypnuté
- 1 – nízká rychlost foukání
- 2 – střední rychlost foukání
- 3 – vysoká rychlost foukání

NASTAVENÍ NÁKLONU: pro nastavení náklonu použijte rukojeť.

VAROVÁNÍ: NESTRKEJTE PRSTY DO MŘÍŽKY.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POKUD CHCETE PROVÁDĚT PŘESUN NEBO ÚDRŽBU PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE ZÁSUVKY.

DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE VENTILÁTOR DO VODY.

Čištění vnější plochy přístroje:

Pokud chcete vykonat údržbu přístroje nebo jeho přesun, vždy ho předtím vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Měkkým hadříkem utřete přístroj zvenku a odstraňte prach a nečistoty.

Pokud je ventilátor extrémně špinavý, použijte k čištění měkký hadřík namočený ve vodě s jemným čistícím přípravkem s teplotou nižší než 50°C.

Před použitím přístroje ho nechte kompletně uschnout.

Nepoužívejte rozpouštědla (jako např. benzín) ani drsná čistidla. Nemyjte zařízení vodou. Nepoužívejte k čištění oleje, chemikálie ani jiné látky, které mohou poškodit povrch přístroje.

Pro odstranění prachu z nasávacích/výfukových mřížek používejte vysavač.

Čištění vnitřku ventilátoru

VAROVÁNÍ: PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJE HO VŽDY VYPNĚTE A VYTÁHNĚTE ZE ZÁSUVKY!

Zařízení čistěte pravidelně v závislosti na podmínkách prostředí: znečištěný ventilátor nemusí pracovat správně.



1. Otevřete 4 háčky, jak je to zobrazeno pomocí šipek.



2. Odšroubujte spodní šroub pomocí šroubováku.



3. Sundejte přední mřížku a vyčistěte pomocí vysavače.



4. Znovu nasadte mřížku na ventilátor pomocí pevného uchycení horního háčku k tyčkám mřížky, jak je to zobrazeno pomocí šipek.



5. Zajistěte 4 háčky, jak je to zobrazeno pomocí šipek.



6. Zašroubujte spodní šroub.

SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ventilátor do originálního obalu a skladujte spolu s tímto návodem na suchém a odvětraném místě.



INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2002/96/EC:

Na konci svojí životnosti nesmí být toto zařízení zlikvidováno umístěním do běžného komunálního odpadu. Musí být odevzdán v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. Separátní likvidaci elektrického a elektronického odpadu se vyhneme možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem zdůraznění povinnosti separátní likvidace je přístroj označený přeškrtnutou popelnicí. Nezákonná likvidace produktu uživatelem povede k uplatnění administrativních sankcí definovaných platnými předpisy.



Zlepší svůj život

www.argoclima.com