


# Wifi ovladač ventilátoru se světlem

## Návod k použití



### 1. Specifikace.

Vstupní napětí: AC100V ~ AC240V (50/60Hz)


maximální zatížení: 300W

Maximální vstupní proud: 2A

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,1 mA

Typ bezdrátového připojení: Wi-Fi 2,4 GHz

### 2. instrukce pro připojení.




### 3. Jak připojit mobilní APP


**Krok 1:** pomocí mobilního telefonu naskenujte níže uvedený kód QR nebo hledejte "Smart Life" z úložiště Apple nebo Google, abyste si stáhli APP.



Zadejte název účtu a heslo pro přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte nejprve účet. Systém automaticky identifikuje vaši zemi. Můžete také vybrat zemi sami. Jako název účtu můžete použít číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu. Klepnutím na tlačítko Další získáte ověřovací kód prostřednictvím serveru SMS na mobilním telefonu. Zadejte požadované heslo. Klepnutím na tlačítko Potvrdit dokončete registraci.




Zkontrolujte, zda je telefon v Mobile je připojena k domácí síti Wi-Fi. Klepněte na tlačítko Přidat zařízení nebo klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu domovské stránky. A zvolte "Switch" z typu zařízení.




## Krok 2 : Přidejte zařízení


☑ Světlo WiFi bliká rychle. Pokud blikají, stiskněte spínač ☹ WiFi po dobu asi 20 sekund, dokud ukazatel nezačne blikat rychle. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko "potvrdit rychlé blikání".



**Krok 3:** Vyberte síť pro přepínač WiFi a klepněte na tlačítko "Potvrdit" pro připojení zařízení.




**Krok 4:** poté, co nástroj Smart Life úspěšně přidal zařízení, můžete přepínač s technologií WiFi přejmenovat. Toto zařízení můžete sdílet s rodinným členem.



## 4. Jak nastavit jednotku.

**Zapnutí/vypnutí:** klepněte na název přístroje na domovské stránce (zde je "ventilátor se spínačem světla"), abyste mohli zadat nastavení zařízení.

Ventilátor a světlo můžete zapnout/vypnout. A můžete změnit rychlost ventilátoru.




**Nastavení časovače:** můžete nastavit časový plán pro zapnutí/vypnutí ventilátoru a světla.




## 5. Připojení k Amazon ALEXA


**Krok 1:** Otevřete aplikaci "Amazon Alexa". Přejděte na položku domů a vyberte možnost dovednosti. Do vyhledávacího panelu zadejte "Smart Life". Klepnutím na tlačítko Povolit přidejte dovednost.




**Krok 2:** Vyberte směrové číslo země. Zadejte název a heslo účtu aplikace Smart Life. Pokračujte klepnutím na tlačítko připojit. Po úspěšném propojení zavřete okno a vraťte se na Alexa APP.



**Krok3:** Klikni na "Smart Home", vyberte "zařízení" a klepněte na "Discover"




Alexa bude objevovat zařízení. Po cca 20 sekundách se zařízení zobrazí v seznamu.



Nyní můžete použít svůj Alexa k hlasové kontrole svých inteligentních zařízení  
"Alexo, zapni/vypni XXX".  
"Alexa, nastavte XXX na 35%".

## 6. jak ovládat zařízení společností Google Home.

**Krok1:** Otevřete "Google Home" nebo "Pomocník Google". Přejděte na položku domů a vyberte možnost domácí ovládání. Chcete-li přidat dovednost, klepněte na "+" v pravém dolním rohu. V seznamu přidat zařízení mů






**Krok2:** vyberte směrové číslo země. Zadejte název a heslo účtu aplikace Smart Life. Pokračujte klepnutím na tlačítko připojit.



**Krok3:** po úspěšném propojení můžete přiřadit místnosti k vašim inteligentním zařízením. Později můžete tato inteligentní zařízení vyhledat v seznamu domácí řízení.



Nyní můžete použít svůj účet Google Home k hlasové kontrole svých inteligentních zařízení.

"Dobrá, Google, zapnout/vypnout XXX".

"Dobře, Google, nastavte na 35%".