



## VĚŽOVÝ VENTILÁTOR

Aspire tower



## INSTRUKCE K PROVOZU

Před snahou zařízení zapnout nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může vést k úrazu a/nebo ke škodám na majetku.

Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento přístroj pro jiný účel, než je uveden v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití, než je doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
  - Ujistěte se, že napájecí zdroj, který je k dispozici, je v souladu s napětím, uvedeným na typovém štítku (220–240V AC/50Hz).
  - Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako s nedostatečnou praxí a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, anebo obdrží dostatečné instrukce pro použití zařízení bezpečným způsobem a pochopí, jaká rizika při něm hrozí.
  - Děti si se zařízením nesmějí hrát.
  - Čištění a uživatelská údržba nesmí být vykonávána dětmi bez dohledu.
  - Tento produkt není hračka. Děti musí být pod dohledem za účelem zajištění toho, že si se zařízením nehrají.
  - Pokud chcete provádět čištění přístroje anebo ho nepoužíváte, vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
  - Žádným způsobem neblokujte nasávací a výfukovou mřížku přístroje.
  - Zajistěte, že všechny objekty jsou minimálně 1 metr od přední části a boků zařízení.
  - Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých výparů (např. v dílně nebo garáži) anebo v přítomnosti barev a laků.
  - Neumísťujte cokoli na zařízení, nepoužívejte zařízení k sušení oděvů.
  - Zařízení používejte v dobře větraném prostředí.
  - Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat prsty ani žádné cizí předměty, jelikož toto může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje.
  - Pro zabránění vzniku požáru ničím neblokujte mřížky přístroje a ani ho žádným způsobem nenaklánejte během jeho provozu.
  - **Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.** Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn u jeho výrobce nebo autorizovaného servisu anebo podobně kvalifikovanou osobou z důvodu předcházení vzniku nebezpečství.
  - Nepoužívejte přístroj, pokud byl jakýmkoliv způsobem poškozen nebo je po pádu. Předajte přístroj autorizovanému servisu, který zajistí přezkoušení přístroje, jeho elektrické nebo mechanické seřízení anebo jeho opravu.
  - Nejčastější příčinou přehřátí zařízení je nakumulovaný prach uvnitř přístroje. Prachové částice odstraňte tak, že přístroj odpojte ze zásuvky a vyčistíte místa nasávání a výfuku vzduchu a mřížky pomocí vysavače.
  - Pro čištění přístroje nepoužívejte drsné přípravky. Zařízení čistěte pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku namočeného do horké mýdlové vody. Před čištěním přístroje ho vždy odpojte ze zásuvky.
  - Při odpojování přístroje nejprve přepněte vypínač do polohy OFF, potom odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování přístroje tahejte jen za zástrčku, netahejte za kabel.
  - Nepokládejte žádné předměty na kabel a neohýbejte ho.
  - Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel, protože se může přehřát a způsobit požár. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel na připojení více přístrojů.
  - Neponořujte přívodní kabel, zástrčku ani jinou část zařízení do vody ani jiných kapalin.
  - Nedotýkejte se zástrčky mokrou rukou.
  - Neumísťujte ventilátor na ani vedle jakýchkoliv jiných zdrojů tepla.
- VAROVÁNÍ: NEPŘIKRÝVEJTE VENTILÁTOR, ABYSTE PŘEDCHÁZELI JEHO PŘEHŘÁTÍ.**  
Symbol níže signalizuje výše uvedené varování:



### **VAROVÁNÍ: NEPŘIKRÝVEJTE VENTILÁTOR, ABYSTE PŘEDCHÁZELI JEHO PŘEHŘÁTÍ.**

- Ventilátor může způsobit riziko požáru, pokud dojde během provozu k jeho zakrytí anebo k jeho kontaktu s **hořlavým** materiálem včetně záclon, závěsů, ložního prádla atd. **VENTILÁTOR UDRŽUJTE MIMO TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
- Nezapojujte zařízení k elektrickému proudu předtím, že bylo řádně namontováno a umístěno.
- Přívodní kabel nesmí vést pod kobercem. Nepřekrývejte kabel rohožemi, koberci apod. Umístěte kabel mimo místa, kde se často chodí, aby se zabránilo zakopnutí o kabel a svržení přístroje.
- Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

- Neumísťujte ventilátor pod zásuvku.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.  
**VAROVÁNÍ: nepoužívejte ventilátor s ovladačem nebo jakýmkoliv jiným externím zařízením, které automaticky zapne ventilátor, protože může způsobit riziko požáru, pokud je přístroj zakrytý nebo nesprávně položený.**

**VAROVÁNÍ: NESPOLÉHEJTE NA VYPÍNAČ JAKO NA JEDINÝ PROSTŘEDEK VYPNUTÍ PŘÍSTROJE. POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE ZÁSUVKY.**


- Ventilátor má uvnitř horké součástky, které tvoří jiskry nebo elektrické oblouky. Přístroj se nesmí používat v potenciálně nebezpečných oblastech, jako např. v prostorách s hořlavým, výbušným, vlhkým prostředím nebo prostředím plným chemických výparů.
- Neumísťujte ventilátor na měkké podklady, jako např. postel, kde může dojít k zablokování otvorů. Vždy umísťujte při jeho používání přístroj na stabilní, rovný a plochý povrch za účelem prevence jeho převrácení.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby na něm nestál ventilátor ani jiná zařízení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy ho vytáhněte ze zásuvky.
- Pokud zařízení zůstává bez dohledu, vždy ho vypněte, abyste předešli nehodám.
- V případě výskytu jakýchkoliv problémů (abnormální hluk nebo divný zápach) ihned zařízení vypněte, nepokoušejte se ho opravit a odнесите ho do nejbližšího autorizovaného servisu




CVB

## POKYNY K SESTAVENÍ


1. Otevřete balení a vyndejte jednotlivé díly ventilátoru.
2. Z točny odšroubujte 3 šrouby (Obrázek 1).
3. Připevněte k sobě zadní a přední podstavu (Obrázek 2).
4. Zarovnejte podstavu se šroubem točny, následně zašroubujte 3 šrouby (Obrázek 3).
5. Zatlačte napájecí kabel do drážky vedení (Obrázek 4).




Obrázek 1



Obrázek 2




Obrázek 3



Obrázek 4

## POPIS DÍLŮ



- a. Vypínač
- b. Dálkové ovládání
- c. Trup přístroje
- d. Šroub
- e. Zadní podstava
- f. Přední podstava
- g. Napájecí kabel

## JAK ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT

Zařízení není nutno instalovat.  
Pokud zařízení přesouváte, použijte madlo v jeho zadní části.




## OVLÁDACÍ PANEL A DOSTUPNÉ FUNKCE

### Tlačítko zapnutí/vypnutí ON/OFF

Zmáčknete tlačítko ON/OFF na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači. Zvukový signál oznámí, že zařízení se zapnulo a na digitálním displeji se rozsvítí indikátor napájení POWER a indikátor střední rychlosti MED. Pokud chcete ventilátor vypnout, opět zmáčknete toto tlačítko.

### Tlačítko otáčení SWING

Pokud zařízení pracuje, zmáčknete toto tlačítko a zařízení se začne automaticky otáčet a přesouvat proud vzduchu střídavě zprava doleva a zpět. Pro vypnutí otáčení opět zmáčknete tlačítko otáčení SWING.



### Tlačítko rychlosti SPEED

Zmáčknutím tlačítka rychlosti SPEED se výkon ventilátoru zvýší z nízké úrovně LOW na střední úroveň MEDIUM. Dalším zmáčknutím se výkon zvýší na vysokou úroveň HIGH.

### Tlačítko časovače TIMER

Pokud zařízení pracuje, provozní čas může být nastaven zmáčknutím tlačítka TIMER po 30 minutách až do 7,5 hodiny. Zároveň se zapne DISPLEJ ČASOVAČE a zobrazí se nastavený čas. Přístroj se po uplynutí naprogramovaného času automaticky vypne.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání má čtyři tlačítka, kterých funkce jsou identické s těmi na ovládacím panelu (který je detailně zobrazen výše).

### JAK VLOŽIT / VYNDAT BATERIE Z DÁLKOVÉHO OVLADAČE (nejsou součástí dodávky) (viz nákres níže)

Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače (stlačte a potáhněte kryt).

Umístěte baterie do krytu, dávejte pozor na správnou polaritu.

Kryt vložte zpátky do správné polohy v dálkovém ovladači.

Používejte dvě baterie, model LR03AAA 1,5V, v souladu se směrnici č. 2006/66/EC.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie z ovladače vyndejte.





#### **INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI BATERIE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2006/66/EC:**

Prosíme, baterii vyměňte, až pokud je už nefunkční. Prosíme, nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte ji v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. Separátní likvidaci baterií se vyhnete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem zdůraznění povinnosti separátní likvidace je baterie označená přeškrtnutou popelnicí. Nezákonná likvidace produktu uživatelem povede k uplatnění administrativních sankcí definovaných platnými předpisy.

## **ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ**

**POKUD CHCETE PROVÁDĚT PŘESUN NEBO ÚDRŽBU PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE ZÁSUVKY.**

**DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE VENTILÁTOR DO VODY.**

#### **Čištění vnější plochy přístroje:**

Pokud chcete vykonat údržbu přístroje nebo jeho přesun, vždy ho předtím vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Měkkým hadříkem utřete přístroj zvenku a odstraňte prach a nečistoty.

Pokud je ventilátor extrémně špinavý, použijte k čištění měkký hadřík namočený ve vodě s jemným čisticím přípravkem s teplotou nižší než 50°C. Před použitím přístroje ho nechte kompletně uschnout.

Nepoužívejte rozpouštědla (jako např. benzín) ani drsná čisticí prostředky. Nemyjte zařízení vodou. Nepoužívejte k čištění oleje, chemikálie ani jiné látky, které mohou poškodit povrch přístroje.

Pro odstranění prachu z nasávacích/výfukových mřížek používejte vysavač.

#### **SKLADOVÁNÍ**

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ventilátor do originálního obalu a skladujte spolu s tímto návodem na suchém a odvětraném místě.



#### **INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EU:**

Na konci svojí životnosti nesmí být toto zařízení zlikvidováno umístěním do běžného komunálního odpadu. Věnujeme pozornost zásadní roli, kterou hraje uživatel v opětovném použití, recyklaci nebo jiných formách obnovy takového odpadu. Odevzdejte ji v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. Separátní likvidaci elektrického a elektronického odpadu se vyhnete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem zdůraznění povinnosti separátní likvidace je přístroj označený přeškrtnutou popelnicí. Nezákonná likvidace produktu uživatelem povede k uplatnění administrativních sankcí definovaných platnými předpisy.



**Zlepší svůj život**

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)

**VYROBENO V ČÍNĚ**

