



VENTILÁTOR S ODPAROVÁNÍM

Polifemo Ion



INSTRUKCE K PROVOZU

Před snahou zařízení zapnout nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může vést k úrazu a/nebo ke škodám na majetku.
Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Nepoužívejte tento přístroj pro jiný účel, než je uveden v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití, než je doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Ujistěte se, že napájení, které je k dispozici, je v souladu s napětím, uvedeným na typovém štítku přístroje (220–240V AC/50Hz).
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako s nedostatečnou praxí a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, anebo obdrží dostatečné instrukce pro použití zařízení bezpečným způsobem a pochopí, jaká rizika při něm hrozí.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být vykonávána dětmi bez dohledu.
- Tento produkt není hračka. Děti musí být pod dohledem za účelem zajištění toho, že si se zařízením nehrají.
- Pokud chcete provádět čištění přístroje anebo ho nepoužíváte, vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

V případě jakýchkoliv problémů ihned vypněte zařízení, nesnažte se ho opravovat a dopravte ho do Vašeho místního autorizovaného servisního centra. Nevyměňujte ani neměňte jednotlivé součástky, nakolik to může ovlivnit bezpečnost produktu.



Přístroj se nepokoušejte rozmontovat!

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrou nebo vlhkou rukou; riziko zásahu elektrickým proudem.



Pozor!!! Nedotýkejte se. Riziko zásahu elektrickým proudem.

Do mřížek zařízení nekládejte žádné předměty. Může to způsobit úniky, zkrat a poškození produktu.




Pozor!!! Nedotýkejte se. Riziko zásahu elektrickým proudem.

Nestříkejte hořlavé přípravky nebo pesticidy blízko produktu, nakolik ho mohou poškodit.



Zakázáno!

Zařízení nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena. Nepokoušejte se vyměnit napájecí kabel sami. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, prodejcem nebo podobně kvalifikovanou osobou tak, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.



Pozor!!! Nedotýkejte se. Riziko zásahu elektrickým proudem.

Napájecí kabel neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.


Pokud chcete provádět údržbu nebo přemístění přístroje, vypněte ho a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Rovněž přístroj vždy odpojte od elektrické zásuvky, pokud se nepoužívá.

Při odpojování přístroje nejprve přepněte vypínač do polohy OFF, potom ho ze zásuvky. Při odpojování přístroje tahejte jen za zástrčku, netahejte za kabel, abyste ho nepoškodili nebo nevyvolali úniky vody.

Nelijte na produkt vodu: vzniká tím riziko zkratu a poškození produktu.

Nenechte proudit vzduch směrem na děti delší dobu: není to vhodné pro jejich zdraví.

POPIS DÍLŮ



1. Přední kryt
2. Přední panel
3. Výfuk vzduchu
4. LED displej
5. Ukazatel hladiny vody
6. Univerzální kolečka
7. Madlo

8. Zadní kryt
9. Příhrádka na dálkové ovládání
10. Vzduchový filtr a panel odpařování
11. Cívka pro napájecí kabel
12. Zámek nádrže na vodu
13. Kolečka

JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Zařízení není nutné instalovat.


Umístěte ho na rovný, stabilní povrch a připojte napájecí kabel do vhodné zásuvky (230 V~): zařízení lze zapnout pomocí tlačítka ZAP./VYP. Ventilátor můžete vypnout pomocí tlačítka ZAP./VYP. a uslyšíte zvuk. Pokud přístroj přesouváte, použijte madlo v jeho zadní části. Toto zařízení nepoužívejte v oblasti s vysokou vlhkostí, velkým množstvím prachu nebo s teplotou přesahující 40°C.

Tento produkt je možné používat jak jako ventilátor se 3 režimy (Normální-Normal, Přirozený-Natural a Spánek-Sleep) a se 3 možnostmi rychlosti otáček ventilátoru (nízké-low, střední-medium a vysoké-high) anebo jako zvlhčovač/klimatizace (chladící): v tomto případě by nádrž v zadní části měla být naplněna demineralizovanou (destilovanou) vodou po indikátor maximální hladiny, ale ne nad něj. Pokud objem vody v nádrži klesne pod minimální hladinu, vyznačenou na nádrži, zařízení vydá permanentní zvuk po dobu několika vteřin za účelem signalizace nízké hladiny vody a následně se režim chlazení vypne. Zařízení se automaticky vypne po vyndání nádrže.


Ventilátor saje vzduch z místnosti a vede ho přes prachový filtr a odpařovací panel, který je konstantně zvlhčován díky systému, který tahá vodu z nádrže a rozprašuje ji na panel. Nasávaný horký vzduch vytvoří část

odpařené vody, obsažené v panelu, a je proto chladnější, když je uvolněn zpátky do místnosti, což způsobuje pocit poklesu teploty vzduchu.

DISPLEJ A OVLÁDACÍ PANEL



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



TLAČÍTKO ON/OFF (ZAP./VYP.)

Ve stavu zapnutí se zařízení po stlačení tohoto tlačítka vypne a uvede do pohotovostního režimu.

Ve stavu vypnutí se po stlačení tohoto tlačítka zařízení zapne.

TLAČÍTKO RYCHLOSTI (SPEED)

V zapnutém stavu stlačením tlačítka rychlosti přepínáte mezi nízkou, střední a vysokou úrovní foukání.

TLAČÍTKO KLIMATIZACE / ZVLHČOVÁNÍ (COOL/HUMIDITY)

Stlačením tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete režim „Klimatizace / zvlhčovač“: rozsvítí se LED kontrolka.

TLAČÍTKO REŽIMU (MODE)

Ve stavu zapnutí stlačením tohoto tlačítka přepínáte provozní režim mezi Normálním, Přirozeným a Spánkem.

- **Normální režim:** přístroj běží při nastavení konstantní rychlosti;
- **Přirozený režim:** přístroj běží při měnící se rychlosti foukání, jak je to nastaveno z výroby; v přirozeném režimu foukání je možné měnit ventilaci a na displeji bude svítit příslušná LED kontrolka.
- **Režim spánku:** přístroj běží při měnící se rychlosti foukání, jak je to nastaveno z výroby; v tomto režimu foukání je možné měnit ventilaci a na displeji bude svítit příslušná LED kontrolka.

TLAČÍTKO OTÁČENÍ (SWING)

V zapnutém stavu stlačením tlačítka otáčení zapnete nebo vypnete rotaci lopatek; příslušný indikátor zobrazí zapnutou funkci. Lopatky se otáčejí 360° ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

TLAČÍTKO FUNKCE IONTŮ (ION)

Stlače toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí funkce iontů. Rozsvítí se příslušná LED kontrolka.

TLAČÍTKO ČASOVAČE (TIMER)

Po zapnutí se indikátor časovače standardně vypne a digitální displej ukáže teplotu okolí; po prvním stlačení tlačítka se časovač nastaví na 1 hodinu; po každém dalším stlačení tlačítka čas naroste o další 1 hodinu a časovač lze nastavit až na 8 hodin; po dalším stlačení tlačítka digitální displej zobrazí teplotu okolí a časovač se vypne; dalším stlačením tlačítka se proces začne opakovat;

JAK VLOŽIT / VYNDAT BATERIE Z DÁLKOVÉHO OVLADAČE (viz nákres níže)

Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače (stlače a potáhněte kryt).

Umístěte baterii do krytu, dávejte pozor na správnou polaritu.
Kryt vložte zpátky do správné polohy v dálkovém ovladači.
Používejte lithiově/manganovou knoflíkovou baterii, model č. CR2032 – 3V v souladu se směrnicí o bateriích č. 2006/66/EC (přiložena k dálkovému ovladači).




INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI BATERIÍ V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2006/66/EC:


Prosíme, baterii vyměňte, až pokud je už nefunkční. Prosíme, nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte ji v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. Separátní likvidací baterií se vyhnete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem zdůraznění povinnosti separátní likvidace je baterie označena přeškrtnutou popelnicí. Nezákonná likvidace produktu uživatelem povede k uplatnění administrativních sankcí definovaných platnými předpisy.

PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

ZA ÚČELEM PROVOZU PŘÍSTROJE V REŽIMU KLIMATIZACE/ZVLHČOVÁNÍ NÁDRŽ MUSÍ BÝT NAPLNĚNA DEMINERALIZOVANOU VODOU (DESTILOVANÁ VODA).



Otevřete nádrž na vodu



Naplňte nádrž na vodu demineralizovanou vodou



Při plnění nádrže nepřekročte uvedený maximální limit

Otočte zátkou na nádrži o 90° proti směru hodinových ručiček a vyndejte ji z otvoru; dolijte demineralizovanou vodu až po ukazatel maximální hladiny.


Nádrž vraťte na svoje miesto a zátku nasadíte jejím otočením opačným směrem.

Pokud si přejete udržovat vodu v nádrži pod teplotou okolí za účelem maximalizace chlazení v horkých měsících, dejte do mrazničky jeden nebo dva syntetické pytlíky na led, dokud se nevytvoří led, a pak ho vložte do nádrže na vodu.

Led absorbuje teplo z vody.

Doporučujeme nepřetržité použití ledu pro optimální chladicí výkon.

Při prvním používání přístroje můžete zaregistrovat zápach anebo voda může mít neobvyklou barvu: nepředstavuje to žádné zdravotní riziko.



ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

VAROVÁNÍ: POKUD CHCETE PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBU PŘÍSTROJE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE ZÁSUVKY.

DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE VENTILÁTOR DO VODY.

Čištění vnější plochy přístroje:

Měkkým hadříkem utřete přístroj zvenku a odstraňte prach a nečistoty.

Pokud je ventilátor extrémně špinavý, použijte k čištění měkký hadřík namočený ve vodě s jemným čistícím přípravkem s teplotou nižší než 50°C. Před použitím přístroje ho nechte kompletně uschnout.


Nepoužívejte rozpouštědla (jako např. benzín) ani drsná čisticidla. Nemyjte zařízení vodou. Nepoužívejte k čištění oleje, chemikálie ani jiné látky, které mohou poškodit povrch přístroje.

Pro odstranění prachu z nasávacích/výfukových mřížek použijte vysavač.

Čištění prachového filtru, chladicího panelu a nádrže

Prachový filtr čistěte často, nejméně jednou do měsíce.

Prachový filtr vyndáte zamáčknutím knoflíku na chladicím panelu, jak je to znázorněno na obrázku níže.



Prachový filtr čistěte pomocí měkkého kartáčku nebo vysavače a vyperte ho v roztoku vody a jemného čistícího přípravku. Zároveň vyndejte i chladicí panel a opláchněte ho v roztoku vody a jemného čistícího přípravku.

Vyndejte nádrž a opláchněte jí pod tekoucí vodou, čímž odstraňte všechny nečistoty.

Filtr, panel a nádrž ponechte po jejich opláchnutí úplně vysušit; pak tyto komponenty opět osadte do přístroje v tomto pořadí: nádrž na vodu, chladicí pane a nakonec prachový filtr.

SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od napájení proudem, uložte ventilátor do originálního obalu a skladujte spolu s tímto návodem na suchém a odvětraném místě.

Před zabalením by voštinový filtr i prachový filtr měl být suchý a nádrž nesmí obsahovat vodu.



INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EU:



Na konci svojí životnosti nesmí být toto zařízení zlikvidováno umístěním do běžného komunálního odpadu. Věnujeme pozornost zásadní roli, kterou hraje uživatel v opětovném použití, recyklaci nebo jiných formách obnovy takového odpadu. Odevzdejte ji v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. Separátní likvidací elektrického a elektronického odpadu se vyhnete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem zdůraznění povinnosti separátní likvidace je přístroj označený přeškrtnutou popelnicí. Nezákonná likvidace produktu uživatelem povede k uplatnění administrativních sankcí definovaných platnými předpisy.



Zlepší svůj život

www.argoclima.com

